

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Hinterradabdeckung GSF650 05- (WV B5/CZ)	Bestellnummer: 6530132
---	---	--------------------------------------

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M6x15mm
 2x Schraube M6x20
 2x Kunststoffunterlegscheibe M6

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Schneiden Sie den originalen Spritzschutz vom Federbein ab.
2. Demontieren Sie den Ketteschutz
3. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter
4. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der 2 M6x15 Schrauben und der U-Scheiben an der Kettenschutzaufnahme
5. Befestigen Sie den Bremsleitungshalter mittels der 2 M6x20 Schrauben.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr - Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads - Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10
Stand: 02.02.10	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH