

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Hinterradabdeckung Raceline CBR 1000 RR 2008 (SC 59)	Bestellnummer: 6529505 6529565
---	--	---

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Halter
 3x Hülсен
 3x Muttern M6 x 20

3x Gummiring f. Bohrloch
 3x Schrauben M6 x 20
 1x Kantenschutz



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Radabdeckung demontieren
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. Setzen Sie die Hülсен in die Gummiringe ein
5. Befestigen Sie den Halter in Fahrtrichtung links mittels der Originalschraube (Bild 1)
6. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter in Fahrtrichtung links, setzen Sie den Halter auf die Schwinge und befestigen Sie den Bremsleitungshalter wieder auf dem Halter der Radabdeckung (Bild 2)
7. Bringen Sie den Kantenschutz auf der in Fahrtrichtung linken Seite der Hinterradabdeckung an, an der die Abdeckung auf der Schwinge aussitzt.
8. Befestigen Sie nun die Abdeckung an den Haltern.
9. Halter und Hinterradabdeckung entsprechend ausrichten und alle Schrauben fest anziehen.

Bild 1



Bild 2



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
17.10.14

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
 FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**