


MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung: Hinterradabdeckung Varadero (SD 02)	Bestellnummer: 6530754
---	--	--------------------------------------

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung und montieren Sie die Bodystyle Hinterradabdeckung an den Originalaufnahmen mittels den original Befestigungsschrauben.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr - Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads - Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10
Stand: 02.02.10	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH