

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

Hinterradabdeckung
CBF 1000 F 10-
(SC 64)

Bestellnummer:

6529308

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M6x15mm
2x Kunststoffunterlegscheibe M6

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie den linken Fußrasteträger des Fahrzeugs
2. Demontieren Sie den Original-Kettenschutz und den Bremsleitungshalter auf der Schwinge
3. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung mit den beiliegenden Schrauben M6x15 und U-Scheiben auf der Kettenseite, an den Original-Aufnahmen des Kettenschutzes und mit dem demontierten Bremsleitungshalter auf der anderen Seite.
4. Montieren Sie den Fußrasteträger wieder ans Fahrzeug.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10

Stand:
20.04.10

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH