

## MONTAGEANLEITUNG

|                                                                                   |                                                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Artikel-Bezeichnung:</b><br><br>Hinterradabdeckung<br>CB 600 98-02<br>(PC34) | <b>Bestellnummer:</b><br><br>6530589 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

### Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie den Kettenschutz
2. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter
3. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der Originalschrauben an der Kettenschutzaufnahme.
4. Befestigen Sie den Bremsleitungshalter indem Sie gleichzeitig die Radabdeckung fixieren.

**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10

**Stand:  
02.02.10**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**