

MONTAGEANLEITUNG

SHARK[®]
TECHNOLOGY EXHAUST

Artikel-Bezeichnung:
63700124

Kawasaki Z 1000 2010-

Hinweis zur Montage der Kawasaki Original-Krümmerabdeckung:

1. Um die Original-Krümmerabdeckung wieder zu montieren, ersetzen Sie bitte in Fahrtrichtung rechts die Original-Krümmerhülle, durch die beigefügte Krümmerhülle.
2. Ziehen Sie die Krümmerhülle nur locker an und richten Sie diese so aus, dass die Original-Krümmerabdeckung an dem angeschweißten Halter wieder befestigt werden kann.
3. Ziehen Sie nun zum Schluss auch die Krümmerhülle fest an.
4. Die weiteren Befestigungspunkte der Krümmerabdeckung bleiben identisch, wie ab Werk montiert.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Bitte beachten Sie die Montagehinweise in unserem
Montagehandbuch!

Stand:
20.10.2010

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.