

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung CBF 600 08- (PC 43) CB 600 03-11 (PC 36/41) CBR 600 F 11- (PC41)	6530083 6530446 6530003 6529351

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M6x15mm
 2x Gummi Unterlagscheibe M6

2x Schraube M5x25mm
 2x Kunststoffunterlagscheibe M5

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie den Original-Kettenschutz
2. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung mit den beiliegenden Schrauben M6x15 und U-Scheiben auf der Kettenseite, an den Original-Aufnahmen des Kettenschutzes
3. Bei Modell Hornet ab 2011 und CBR 600 F ab 2011 verwenden Sie die M5 Schrauben und U-Scheiben um den Bremsleitungshalter zu montieren.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
02.02.10

Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
 FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**