

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

Ermax Scheibe
MT09

Bestellnummer:

6531292

Inhalt des Befestigungssatzes:

-4x Ø5 Gummieinsatz mit Gewinde
- 4x Kunststoffunterlegscheibe

- 4x Schraube M5x20

Montage der Scheibe:

1. Lösen Sie die 6 Schrauben der originalen Frontverkleidung (siehe Foto).
2. Setzen Sie den Ermax Unterbau auf die Frontverkleidung und befestigen Sie diesen mittels der originalen Schrauben.
3. Setzen Sie die Gummieinsätze in die dafür vorgesehenen Löcher im Unterbau ein.
4. Setzen Sie die Scheibe auf den Unterbau und fixieren Sie diese mittels der 4 M5x20 Schrauben und U-Scheiben. Achten Sie darauf, dass die Scheibe zentriert ist, bevor Sie die Schrauben anziehen.



Schrauben Originalverkleidung

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:
21.11.13**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**