

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Hinterradabdeckung
DL 650 V Strom 2012-

Bestellnummer:
6529382

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M6x15mm
3x Kunststoffunterlegscheibe M6
1x Schraube schwarz M5x20mm



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den Kettenschutz
2. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter
3. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der M6x15mm Schrauben und U-Scheiben an der Kettenschutzseite und der M5x20mm Schraube und der U-Scheibe auf der rechten Seite.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10

Stand:
25.05.2012

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH